



NOTA: Lo spegnimento avviene in coincidenza delle linee 1 e 2 in allarme. E' possibile anche programmare per avere lo spegnimento in coincidenza delle 3 linee in allarme o di una sola.

FSP SISTEMI srl

ESEMPIO D'IMPIANTO DI RIVELAZIONE E SPEGNIMENTO CON CENTRALE CONVENZIONALE Sigma-XT

data: 19.12.2010

file: STD_TipicoSigma.dwg