


MORSETTIERA UDS-1



NOTE: Per gli altri collegamenti dell'UDS-1 consultare il manuale di installazione.


Per la codifica dell'indirizzo del modulo TRT I/O-R consultare la tabellina "codifica indirizzi".

FSP SISTEMI S.r.l.

**UNITA' DI SPEGNIMENTO UDS-1
E MODULI TRT-I/O-R Vers.2**

Schema di collegamento a sistema Trident-XP e J

data:	08.11.2005	file:	STD TRT-IO-UDS.dwg
-------	------------	-------	--------------------



MORSETTIERA
M1
UDS-1

NOTE: Per gli altri collegamenti dell'UDS-1 consultare il manuale di installazione.

Per la codifica dell'indirizzo del modulo TRT I/O-R consultare la scheda tecnica.

FSP SISTEMI S.r.l.

UNITA' DI SPEGNIMENTO
UDS-1

Schema di collegamento
a sistema Trident

data: 8.04.2004

file: STD78.dwg